

Manual till hyresgäster med LockR, digitalt passersystem

Aktivera taggen: Första gången du använder din tagg måste du passera läsaren till din port som då ger din tagg den senaste behörigheten. Det här gäller alla familjens taggar.

Behörigheten behöver du uppdatera minst var 6:e månad genom att passera ovanstående dörr igen. Även här gäller det alla familjens taggar.

För att öppna: Du håller din tagg vid läsaren i ca 2 sekunder och när läsaren lyser grönt vrider du ringen för att öppna.

För att låsa: När du ska låsa gäller samma sak. Du håller din tagg vid läsaren i ca 2 sekunder och när läsaren lyser grönt vrider du ringen för att låsa.

Batteriet (vid rumstemperatur) håller ca 3 år om det används 10 gånger per dag. Om låset används mer sällan håller batteriet längre. När det är ca 3 veckor kvar på batteriet blinkar det rött efter inpassering. Då behöver du logga in på vallonbygden.se 'Mina sidor' och göra en felanmälan.

Lycka till med ditt nya lås!

PS. Tappar du bort manualen finns den på vår hemsida under Blanketter & Broschyrer.

